

## Краткая инструкция кассира ККМ АМС-100К

- [ ] - нажать указанную в скобке клавишу
- « » - в данной скобке сообщение на индикаторе
- > - данный знак означает далее

### 1. Начало смены

Включить ККМ > « 0.00 »

### 2. X - отчет

« 0.00 » > [ КЗ ] > [ 1Д ] > « ЗПР-1 » > [ ВВ ] > печатается отчет

### 3. Пробиваем чек клиенту

а) без отделов и без сдачи :

« 0.00 » > [ стоимость товара ] > [ ВВ ] > [=] > [ ВВ ] > печатается чек

б) без отделов со сдачей :

« 0.00 » > [ стоимость товара ] > [ ВВ ] > [=] > [ НЛ ] > [ сумма с клиента ] >

> [ ВВ ] > печатается чек

в) с отделом и со сдачей :

« 0.00 » > [ стоимость товара ] > [ 1Д ] > [ ВВ ] > [=] > [ НЛ ] >

отд.

[ сумма с клиента ] > [ ВВ ] > печатается чек

г) чек возврата :

« 0.00 » > [ ВТ ] > [ стоимость возврата ] > [ ВВ ] > печатается чек

### 4. Z - отчет

« 0.00 » > [ КЗ ] > [ 2Д ] > « ЗПР- 2 » > [ ВВ ] > [ ВВ ] > печатается отчет

### 5. Выключаем ККМ