Краткая инструкция кассира ККМ Мекурий 115К

[ ] - нажать указанную в скобке клавишу
« » - в данной скобке сообщение на индикаторе
> - данный знак означает далее

1. Начало смены

Включить ККМ **>** «ДД.ММ.ГГ» (текущая дата) **>** **[** ИТ **]** **>** «ЧЧ-ММ-СС» (текущее время) **>** **[** ИТ **]** **>** **«** ОП_ _ _ _ _ **»** **>**

2. X — отчет

[РЕ **]** до **>** **«** ОБ _ _ _ _ _ **»** **>** **[** ИТ **]** **>** **«** -ОБГ1 **»** **>** **[** ИТ **]** **>** печатается отчет

3. Вход в режим касса

[РЕ **]** до **>** **«** ОП_ _ _ _ _ **»** **>** **[** ИТ **]** **>** **«** 0.00 **»** **>**

Печатаем чек клиенту

а) без отдела и без сдачи :
« 0.00 **»** **>** **[** стоимость товара **]** **>** **[** ПИ **]** **>** **[** ИТ **]** **>** печатается чек

б) с отделом и со сдачей :
« 0.00 **»** **>** **[** стоимость товара **]** **>** **[** ПИ **]** **>** **[** 2 **]** (№ отд.) **>** **[** сумма с клиента **>**

[ИТ **]** **>** печатается чек

в) возврат товара :
« 0.00 **»** **>** **[** ВЗ **]** **>** **[** стоимость возврата **]** **>** **[** 2 **]** (№ отд.) **>** печатается чек

4. Z – отчет

[РЕ **]** до **>** **«** ОГ _ _ _ _ _ » **>** **[** ИТ **]** **>** **«** - ОСГ1 **»** **>** **[** ИТ **]** **>** печатается отчет

5. Выключаем ККМ