

Краткая инструкция кассира ККМ Меркурий 180К

- [] - нажать указанную в скобке клавишу
- « » - в данной скобке сообщение на индикаторе
- > - данный знак означает далее

1. Начало смены

Включить ККМ > «ДД.ММ.ГГ» > [ИТ] > «ЧЧ-ММ-СС» > [ИТ] > « ?_ _ _ _ _ »
текущая дата текущее время

2. X — отчет

[АН/РЕ] до > « ОБГ _ _ _ _ _ » > [000000] > [ИТ] > [ИТ] > печатается отчет
пароль

3. Вход в режим касса

[АН/РЕ] до > « ?_ _ _ _ _ » > [000001] > « 0 » >
пароль

Печатаем чек клиенту

« 0 » > [стоимость товара] > [1.] > [ПИ] > [ИТ] > печатается чек
отд.

4. Z – отчет

[АН/РЕ] до > « ОСГ _ _ _ _ _ » > [000000] > [ИТ] > [ИТ] > печатается отчет
пароль

5. Выключаем ККМ