

Краткая инструкция кассира ККМ Штрих Мини К

- [] - нажать указанную в скобке клавишу
- « » - в данной скобке сообщение на индикаторе
- > - данный знак означает далее

Внимание! Если дата последней закрытой смены отличается от текущей, ККМ выдает запрос на подтверждение даты и времени.

1. Начало смены

Включить ККМ кратковременным удерживанием клавиши [PE] > « ВЫБОР » >

2. X - отчет

[2] > « 0 1-7 » > [1] > печатается отчет

3. Вход в режим касса

[PE] > « ВЫБОР » > [1] > « 0.00 » >

Пробиваем чек клиенту

« 0.00 » > [стоимость товара] > [Ввод 1] > [ИТОГ] > печатается чек

4. Z - отчет

[PE] > « ВЫБОР » > [3] > « Г 1-5 » > [2] > печатается чек >

« С - 00 » > [00] > печать отчета завершается

5. Выключаем ККМ, удерживая клавишу [PE] в течении 1,5-2 сек. до появления постоянного звукового сигнала.