Краткая инструкция кассира ККМ Элвес-Микро-К

[ ] - нажать указанную в скобке клавишу
« » - в данной скобке сообщение на индикаторе
> - данный знак означает далее

Внимание !!! *Если дата последней закрытой смены отличается от текущей даты более чем на 24 часа, то необходимо подтвердить дату и временя при включении ККМ, и до открытия смены, следующими действиями :*

Включить ККМ **>** **«** ДД-ММ-ГГ **»** **>** **[** ДД-ММ-ГГ **]** **>** **[** ОПЛ **]** **>** **«** ЧЧ-ММ **»** **>**
дата **набираем текущую дату** **время**

> **[ЧЧ-ММ]** **>** **[** ОПЛ **]** **>** **«** С - 00 **»** **>** **[** 00 **]** **>** **«** ВЫБОР **»**
набираем текущее время

1. Начало смены

Включить ККМ **>** **«** ВЫБОР **»** **>**

2. X - отчет

> **[** 2 **]** **>** **«**_ _ _ _ _ **»** **>** **[** 3 **]** **[** 0 **]** **>** **«** _ _ _ _ // **»** **>** **[** ОПЛ **]** **>** **«** 0 1-9 **»** **>**

[1 **]** **>**

печатается отчет

3. Вход в режим касса

[РЕ **]** **>** **«** ВЫБОР **»** **>** **[** 1 **]** **>** **«** _ _ _ _ _ **»** **>** **[** 1 **]** **>** **«** _ _ _ _ / **»** **>** **[** ОПЛ **]** **>**

« 0.00 **»** **>** **[** ОПЛ **]** **>** печатается чек открытие смены

Пробиваем чек клиенту

а) без сдачи:
« 0.00 **»** **>** **[** стоимость товара **]** **>** **[** ВВ **]** **>** **[** ОПЛ **]** **>** печатается чек

б) со сдачей:
« 0.00 **»** **>** **[** стоимость товара **]** **>** **[** ВВ **]** **>** **[** ПС **]** **>** **[** сумма с клиента **]** **>**

[ОПЛ **]** **>** печатается чек

4. Z - отчет

[РЕ **]** до **>** **«** ВЫБОР **»** **>** **[** 3 **]** **>** **«** _ _ _ _ _ **»** **>** **[** 3 **]** **[** 0 **]** **>** **«** _ _ _ _ // **»** **>**

[ОПЛ **]** **>** **«** Г 1-7 **»** **>** **[** 2 **]** **>** печатается отчет

5. Выключаем ККМ