Краткая инструкция кассира ККМ Меркурий 130К

[ ] - нажать указанную в скобке клавишу
« » - в данной скобке сообщение на индикаторе
> - данный знак означает далее

1. Начало смены

Включить ККМ **>** «ДД.ММ.ГГ» (**текущая дата**) **> [** ИТ **] >** «ЧЧ-ММСС» (**текущее время**) **> [** ИТ **] > «** ? **» >**

2. X — отчет

[РЕЖ **]** до **> «** ОБГ? **» > [** ИТ **] > «** -ОБГ1 **» > [** ИТ **] >** печатается отчет

3. Вход в режим касса

[РЕЖ **]** до **> «** ? **» > [** ИТ **] > «** 0.00 **» >**

Печатаем чек клиенту

а) без отдела и без сдачи :
« 0.00 **» > [** стоимость товара **] > [** ПИ **] > [** ИТ **] >** печатается чек

б) с отделом и со сдачей :
« 0.00 **» > [** стоимость товара **] > [** ОТД **] >** [2] (**№ отд.**) **> [** ПИ **] > [** сумма с клиента **] >**

[ИТ **] >** печатается чек

в) возврат товара :
« 0.00 **» > [** ВЗ] **> [** стоимость возврата **] > [** ОТД **] >** [2] (**№ отд.**) **> [** ПИ **] >** печатается чек

4. Z – отчет

[РЕЖ **]** до **> «** ОСГ? **» > [** ИТ **] > «**- ОСГ1**» > [** ИТ **] >** печатается отчет

5. Выключаем ККМ